

# OMEGA

MANUAL DEL USUARIO

**V**1



www.cabrinhakites.com

# AADVERTENCIA

NO UTILICE ESTE PRODUCTO HASTA TANTO HAYA LEÍDO Y ENTENDIDO LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE MANUAL, LAS CUALES SON PARA SU SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. ESTA INFORMACIÓN ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. PARA FUTURAS ACTUALIZACIONES POR FAVOR VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CABRINHAKITES.COM

SI USTED ES MENOR DE 18 AÑOS, ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DEBE SER LEÍDO PRIMERO POR UN ADULTO O TUTOR Y SOLO DEBE USAR ESTE PRODUCTO BAJO LA SUPERVISIÓN DE DICHA PERSONA.

La utilización de este producto expone al usuario a varios inevitables e inesperados riesgos. Los proveedores de estos productos no son responsables por ningún daño a propiedad privada o lesiones personales causadas por cualquier negligencia activa de los proveedores o por cualquier uso, mal uso, abuso o irresponsabilidad del usuario en la utilización de este producto.

El kitesurf es un deporte extremo. Los kites potentes, sus líneas y el equipo de control pueden ser peligrosos para los usuarios y para cualquiera que se encuentre cerca o a su alrededor en el momento de su uso. El kitesurf debe tomarse seriamente y le recomendamos que, por lo menos en los primeros tiempos de uso, busque el asesoramiento de instructores profesionales y de navegantes experimentados en este deporte. El uso inapropiado y/o sin cuidado de este kite puede traer apareiado un serio daño o muerte a usted u otros. No utilice su kite cerca de cables de electricidad, aeropuertos o calles, y mantenga sus líneas de vuelo lejos de la gente u obstáculos. Siempre utilice su kite en un área abierta, observe las condiciones del viento y climáticas, principalmente en áreas donde puede encontrar vientos de tierra, de costa o vientos muy fuertes. No intente utilizar su kite en el aqua hasta tanto se sienta seguro y cómodo con el uso del kite de entrenamiento en la tierra. Use su tiempo para familiarizarse con el maneio de su kite y recuerde que usted es el único responsable por el manejo y por la seguridad de los que están alrededor suyo. A medida que aprenda el deporte, fije sus propios limites, respételos no los exceda. Si va a utilizar su kite en el agua, siempre use equipo de protección y dispositivos de flotación y no se enganche o ate de manera permanente a las líneas de su kite. El propósito del kite no es para usarse como dispositivo de flotación y mucho menos como un medio de flotación.

# AADVERTENCIA

### PRACTICA DEL KITESURF RECOMENDADA:

EL KITESURF es un deporte extremadamente diverso, con varias disciplinas y niveles de habilidad. Así como con todos los deportes, puede haber ciertos riesgos inherentes. El siguiente manual contiene puntos clave de seguridad para tener en cuenta cuando maneja su kite Cahrinha

- El kitesurf es una actividad PELIGROSA y el uso del equipo de kitesurf trae aparejado el riesgo de serio daño personal a cualquier parte del cuerpo o hasta la muerte.
- Las lesiones personales son un riesgo inherente en la práctica del Kitesurf, los usuarios de estos equipos están al tanto de estos riesgos.
- Los niños deben practicar este deporte siempre bajo supervisión de un adulto
- Se recomienda fuertemente que los principiantes tomen lecciones.
- SIEMPRE revise el equipo antes de salir a navegar. Busque signos de desgaste o rotura particularmente en todas las líneas, la estructura de tela, los tubos, los tornillos y las uniones.
- Si alguna parte del equipo tiene algún signo de desgaste o rotura este debe ser reparado o reemplazado de inmediato y siempre antes de su uso. Si tiene dudas de cómo reconocer estos signos por favor contáctese con su representante o distribuidor Cabrinha más cercano. Detalles de cómo contactarlos están disponibles en www.cabrinhakites.com
- NUNCA genere una situación en la cual la rotura de una o varias partes del equipo puedan perjudicar o poner en riesgo su vida o la de otros; o que le imposibilite retornar a la costa por sus propios medios, sin la ayuda de otros.
- Asegúrese que los productos y accesorios que usted utiliza para completar el equipo, estén correctamente diseñados y fabricados, y adquiéralos de proveedores de renombre.
- Tómese su tiempo para estudiar las condiciones antes de navegar, estas incluyen el estado del mar, mareas, corrientes y pronostico del tiempo. Preste atención cuando navega con viento proveniente de la costa.
- Familiarícese con el lugar de navegación antes de ingresar al agua.
   Infórmese con los navegantes locales acerca de cualquier peligro.
- Preste atención a la gente que se encuentra a su alrededor, especialmente nadadores y niños. Asegúrese de tener control de su equipo (tabla y aparejo) en todo momento, que no se vuelen por la playa o el agua.
- Utilice siempre chaleco salvavidas o chaleco de flotación. Use la indumentaria adecuada para la condición dada, como traje de agua (neoprene) o remera con protección UV. Se recomienda el uso de casco.

- Asegúrese siempre de avisar en donde va a navegar, y en cuanto tiempo tiene previsto regresar a la costa, siempre navegue acompañado.
- Preste atención a las condiciones cambiantes. Retorne a la costa si las condiciones cambian abruptamente, esto quiere decir si el viento baja o por el contrario si las olas o el viento aumentan abruptamente.
- A medida que practique y aprenda el deporte usted ira conociendo sus propias limitaciones, respételas no las exceda.
- · No altere, modifique o cambie este producto.
- Este producto fue diseñado y producido para ser utilizado en la práctica del kitesurf en el agua solamente.
- Conserve estas instrucciones para futura referencia.

### PAIITAS GENERALES PARA EL IISO EN LA NIEVE

- Siempre mantenga el control y sea capaz de parar o evitar a otras personas u objetos.
- SNOWKITE: La gente que esta a favor del viento o bajando una montaña tiene prioridad de paso. Es su responsabilidad esquivarlos.
- SNOWBOARD: La gente que esta bajando una montaña tiene prioridad de paso. Es su responsabilidad esquivarlos.
- No debe pararse en un lugar donde obstruya a otros o no sea visible.
- Cada vez que comienza o se cruza con otros mire en dirección contraria al viento/hacia arriba de la montaña y ayude a otros.
- 6) Utilice siempre dispositivos para prevenir que el equipo se vuele.
- Observe todos los carteles y advertencias exhibidos.
- 8) Manténgase alejado de lugares cerrados.
- SNOWBOARD: Debe tener conocimiento y ser capaz de subir, andar y bajarse de una manera segura de los medios de elevación previamente a su uso.
- 10) No practique snowboard/snowkite cuando este cansado o bajo la influencia de alcohol o drogas.
- 11) El terreno y las condiciones para practicar snowboard / snowkitting varían constantemente—preste atención y evite cualquier estructura hecha por el hombre, árboles, rocas, escombros, variaciones en el terreno o montañas, zonas de avalanchas, grietas, acambilados, cables de tensión, aguas peligrosas, cambios en la superficie o textura de la nieve a raíz de la exposición solar o a la diferencia de altitud, cambios en el viento y el clima, y cualquier otra condición que pueda afectar su habilidad de controlar correctamente su tabla de snowboard o su snowkite.

### **INDICE**

- 2 Introducción
- 3 Información Importante
- 4 Viento, Agua & Condiciones climáticas / Cuadro de rango de viento
- 5 Conozca su nivel de habilidad / Lugares para practicar kitesurf
- 6 Información Importante
- 7 Protocolo de playa

### **VISTA GENERAL DEL KITE & SISTEMA DE CONTROL**

8 Vista general del OMEGA

### ARMADO

- 10 Sistema de inflado Sprint
- 11 Inflado del kite
- 12 Consejos para asegurar su kite Desinflado del kite
- 14 Enganchado de las líneas de control
- 15 2:1 To 1:1 Conversion

### COMO:

- 16 Área de operación / Posiciones del kite, Zonas & Potencia
- 18 Manejo
- 19 Planeando el despegue
- 20 Despegue y aterrizaje con un ayudante
- 22 Re despegue
- 23 Puesta a punto del kite
- 24 Reparaciones Tajos / Tubos chicos
- 26 Reparaciones Tubo principal
- 28 Glosario

### MANUAL DEL USUARIO DEL KITE OMEGA



**GRACIAS** por haber adquirido un kite Cabrinha y bienvenidos al deporte denominado kitesurf. Como ustedes ya saben, la emoción del kitesurf atrae a personas de diversas edades y de todas las partes del mundo. Es uno de los deportes más dinámicos y de rápido crecimiento en todo el mundo.

PRECAUCION: También puede ser abrumador si no se lo aborda de una manera segura y con conocimiento del mismo. Por esta razón hemos provisto este extenso manual del usuario. Le ayudara a conocer su nuevo kite y las maneras seguras de cómo utilizarlo. Contiene información relacionada al armado, cuidado y mantenimiento de su kite OMEGA. Para información sobre la operación del kite incluyendo como potenciar y frenar su kite debe referirse al manual provisto con su sistema de control Cabrinha. Por favor tenga en cuenta que solo un sistema de control OMEGA compatible le brindara todas las funciones de seguridad y rendimiento asociadas con su kite de arco. Consulte www.cabrinhakites.com para una lista de sistemas de control compatibles para ser utilizados con este kite.

Por favor lea este manual cuidadosa y completamente antes de utilizar su kite. Este manual no reemplaza las lecciones propiamente dichas de kite sino que es un suplemento de las mismas. No intente practicar el kitesurf sin una enseñanza apropiada. Hará que este deporte sea mas seguro, no solo para usted, sino para los que lo rodean.

# INFORMACION IMPORTANTE

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

EL KITESURF es un deporte extremadamente diverso, con varias disciplinas y niveles de habilidad. Como en todos los deportes, puede haber ciertos riesgos inherentes. A continuación encontrara claves de seguridad a tener en cuenta cuando utilice su kite Cabrinha.

- Familiarícese con el armado y utilice los sistemas de seguridad provistos: OVERRIDE y lazo De arnés del QRS (sistema de desenganche rápido).
- Asegúrese de que su Powerdrive 2N1 este armado y utilícelo siguiendo las instrucciones provistas.
- Asegúrese de que su kite sea compatible con el Powerdrive 2N1.
- Siempre utilice su kite Cabrinha con un sistema de seguridad.
- NUNCA quede permanentemente enganchado al kite, a la barra o a las líneas. NUNCA utilice este kite como un dispositivo de vuelo.
- NUNCA toque las líneas cuando están tensionadas; no agarre el kite utilizando estas líneas.
- Cuando el kite esta inflado pero no en uso, asegúrelo con arena o algo pesado y no- abrasivo; cuanto mas peso mejor (Para
  mas información ver "Cuidado del kite"). Un kite inflable saldrá volando aunque no tenga un navegante, por esto piense en
  los que están a su alrededor y asegure su kite. Su kite puede causar serio daño o muerte si despega inesperadamente.
- No preste su equipo a alguien que no haya sido completamente instruido en el uso de kites inflables. Los otros usuarios también deben leer este manual del usuario y ser experto en todos sus puntos.
- Revise su equipo antes de ingresar al agua. Asegúrese que sus líneas de vuelo, sistema de seguridad, paracaídas, tabla,
   etc. estén armados correctamente y funcionando perfectamente.

### **EQUIPO DE PROTECCION**

Recomendamos fuertemente la utilización de las siguientes artículos de protección

- Casco
- Chaleco salvavidas. Chaleco de protección contra impactos o chaleco de flotación
- Traje de Neoprene
- Guantes
- Protección para los pies
- Protección para los ojos
- Navaja

# INFORMACION IMPORTANTE VIENTO, AGUA, Y CONDICIONES CLIMÁTICAS

### VIENTO, AGUA, Y CONDICIONES CLIMÁTICAS

- No desestime la fuerza del viento.
- Este alerta a inesperadas y cambiantes condiciones climáticas.
- Evite vientos provenientes de la tierra v de la costa.
- Evite el viento fuerte v arrachado.
- Tenga cuidado con la condición de las olas, especialmente cuando esta aprendiendo.
- Instrúvase sobre mareas v corrientes
- Tenga en cuenta su nivel de habilidad. No practique kitesurf si las condiciones superan su nivel de habilidad.
- Instrúyase sobre la temperatura del aire y del agua y utilice protección apropiada contra estos factores.
- No utilice este producto en tormentas eléctricas.
- Utilice un anemómetro para determinar la velocidad del viento cuando sea necesario.
- No utilice un kite demasiado grande. Consulte su Cuadro de rango de viento para saber cual es la medida recomendada. Use su sentido común. Si tiene dudas sobre la medida a utilizar, elija un kite mas chico en vez de mas grande.
- Asegúrese de que usted este físicamente capacitado para operar los dispositivos de seguridad de desenganchado rápido y el Override provistos con el kite. Tanto este Kite como los sistemas de control del mismo fueron diseñados basándose en el peso de un usuario tipo de 75 kg.

Los navegantes con un peso mayor a 75 kg. deberán ejercer una fuerza mayor para operar el sistema de desenganchado rápido que los usuarios mas livianos. El incremento en la fuerza del viento también requerirá de una fuerza mayor para operar el sistema de desenganchado rápido. Asequrese de buscar un conseio profesional de alguien como su Representante Cabrinha autorizado sobre el rendimiento de sus sistemas de seguridad en relación al peso del cuerpo.

### **CUADRO DE RANGO DE VIENTO**

Este cuadro es solo para ser utilizado como un punto de referencia. Esta basado en un navegante de aproximadamente 170 lbs (75 kg.). La utilización varia de acuerdo a su propio peso, nivel de habilidad, condiciones del aqua, tamaño de la tabla, y estilo de navegación. Cuando elija el tamaño de kite, por fayor utilice su experiencia personal, sentido común, y siempre preste atención al tamaño que los otros navegantes estén utilizando para una referencia. Los navegantes más livianos deben utilizar un kite mas pequeño y los navegantes más pesados necesitaran un tamaño más grande. Asegúrese de buscar un consejo profesional de un instructor o de un representante Cabrinha autorizado antes de tomar una decisión.

MPH		8	12	16	20	24	28	32
KNOTS		6.9	10.4	13.9	17.3	20.8	24.3	27.8
	15							
	12							
<i>OMEGA</i>	9							
	7							
	5							

Como leer: Gris= ideal. Gris claro= utilizable. Blanco= no recomendable.

# FORMACION IMPORTANT SEPA SU NIVEL DE HABILIDAD / LUGAR PARA PRACTICAR KITESURF

### SEPA SU NIVEL DE HABILIDAD

- No intente practicar kitesurf sin una instrucción apropiada.
- No navegue solo.
- Despegue, aterrice, y navegue con un compañero o tenga a alquien en la costa que lo este mirando.
- Asegúrese de estar en buenas condiciones físicas antes de utilizar este producto.
- Practique de volar un kite chico, un kite de tracción o un "kite de entrenamiento" antes de volar este kite.
- Cuanto mas tiempo pase con el kite de entrenamiento, mas seguro y rápido va a aprender.
- Asegúrese de ser un experto nadador antes de utilizar este producto en o cerca del aqua.
- Asegúrese de que las condiciones del viento y del agua estén dentro de su nivel de habilidad y de haber elegido correctamente su equipo.
- Nunca navegue con el kite mas lejos de la costa de lo que puede nadar de regreso.
- Siempre reserve un poco de energía: termine su navegación antes de llegar a estar exhausto.
- Asegúrese de haber hecho la tarea v de haber aprendido sobre las precauciones de seguridad en todos los aspectos de este deporte: armando, despegando, aterrizando, volando, navegando, practicando kitesurf entre otros navegantes, auto rescate, etc.
- Domine los sistemas de seguridad antes de despegar su
- Entienda la teoría de auto rescate antes de utilizar este producto en o cerca del agua.
- Nunca deje a una persona la cual no conoce sobre kites inflables, que despegue, ayude a aterrizar o utilice su kite. Va a poner en peligro a esa persona, a usted, así también como a los que están alrededor suvo.
- Usted es responsable por el propio manejo de su kite.

### LUGAR PARA PRACTICAR KITESURF

- Tenga en cuenta leyes y reglas locales con respecto a este producto y las áreas en las cuales puede utilizarlo.
- Hable con los navegantes locales sobre las condiciones climáticas y las reglas de la playa.
- Revise cuidadosamente el área antes de despegar su kite.
- Asegúrese de tener suficiente espacio para despegar. aterrizar y utilizar este producto.
- Debe tener por lo menos 100 metros de espacio libre a ambos lados suvo v a favor del viento.
- · Preste mayor atención a su área a favor del viento. Este atento v sea cuidadoso a la dirección del viento en relación a su área de despeque.
- Evite áreas con rocas y/o bancos de arena poco profundos o expuestos.
- Este atento a los cambios de la marea. Cuando los niveles del aqua varían, puede estar expuesto a nuevos obstácu-
- Evite despegar, aterrizar, o utilizar este producto cerca de cables de tensión, postes de teléfono, árboles, personas, mascotas, edificios, automóviles, calles, obietos filosos v aeropuertos.
- Evite las playas concurridas y los canales de navegación.
- · Asegúrese de que sus líneas no crucen un camino o pasaje.
- No permita que otros caminen entre medio de usted y su
- Tenga cuidado y preste atención a las personas que están en el agua alrededor suyo, incluyendo windsurfistas, navegantes a vela o a motor, motos de agua, nadadores, obietos flotantes, etc.
- Antes de despegar, asegúrese de haber encontrado un área segura para aterrizar, en caso de que se le imposibilite regresar a su lugar de despegue.

### INFORMACION IMPORTANTE

#### **CUIDADO DEL KITE**

Dada la naturaleza extrema del kitesurf, debe ser abordado detalladamente cuando se refiere a cuidado del kite y sus partes asociadas así como su equipo de proteccion.

### PREPARANDOSE PARA LA SESIÓN

- Revise cuidadosamente su equipo de proteccion (casco, etc.) para asegurarse que este en orden y funcionando correctamente
- Una inspección frecuente de su kite y del sistema de control debe hacerse para detectar pinchaduras, tajos o desgaste en la tela del barrilete, tubos o el sistema de seguridad. También es necesario revisar las líneas de vuelo de desgaste o nudos inesperados, los cuales pueden reducir la resistencia de las líneas.
- No arme su equipo sobre asfalto, cemento, ripio, u otra superficie abrasiva; si lo hace puede dañar su equipo. Es mejor si se arma sobre arena o césped. Cualquier daño ocasionado en su equipo como consecuencia del armado sobre una superficie abrasiva no será cubierto por la garantía.
- No arme su equipo sobre objetos filosos los cuales puedan cortar la tela o pinchar los tubos o el bladder principal.
- Tenga cuidado de no exponer sus líneas a objetos filosos los cuales puedan pasar a travez de las mismas.
- Mientras prepara su kite, asegúrelo con arena o bolsas de arena. No asegure su kite con rocas, u otros objetos filosos o abrasivos los cuales puedan dañar su kite.

### **ENTRE SESIONES**

- Nunca deje un kite inflado en la playa sin prestarle atención por un periodo largo de tiempo. Los vientos pueden invertirse o
  cambiar y el kite puede soltarse y salir volando.
- No deje un kite inflado (asegurado o no), expuesto al viento directamente por cualquier periodo de tiempo. Esto hace que el borde de fuga flamee excesivamente, esto puede dañar el kite o enredar las líneas de freno. En el caso de tener que dejar el kite expuesto al viento en la playa, coloque suficiente cantidad de arena entre cada tubo y cerca del borde de fuga para reducir o parar el flameo.
- No deje su kite expuesto a la luz solar por largos periodos de tiempo. Entre sesiones busque un lugar con sombra para asegurar su kite. Cuando no lo esta utilizando quardelo.

### **GUARDADO APROPIADO**

- Se recomienda lavar el kite con agua dulce y secarlo cuidadosamente antes de enrollarlo y guardarlo.
- No enrolle el kite cuando esta mojado.
- Limpie el kite de arena u otro objeto extraño antes de guardarlo.
- Una vez que este limpio y seco, guarde su kite en la funda provista y póngalo en un lugar limpio, seco y fresco.
- No ponga objetos pesados sobre la funda que contiene el kite.
- No deje su kite inflado en el auto o en la caja del porta equipaje; si se expone el kite inflado a altas temperaturas los bladders internos pueden dañarse.
- Lave su sistema de control con agua dulce de tanto en tanto, poniendo todo el sistema de control (Con las líneas enrolladas en la barra) en un balde con agua dulce y déjelo por 5 minutos. Déjelo secar totalmente antes de guardarlo en un lugar seco.
- Una vez limpio y seco, guarde su barra en la funda provista y póngalo en un lugar limpio, seco, y fresco.

### PROTOCOLO DE LA PLAYA

#### PROTOCOLO DE LA PLAYA

Aquí hay algunas cosas básicas a tener en cuenta cuando se comparte la playa y los accesos al agua con otras personas:


### **SEGURIDAD**

- Siga las instrucciones de seguridad detalladas en este manual.
- Siga las reglas e instrucciones de seguridad vigentes en las playas que frecuenta.
- Chequee con las asociaciones de kitesurf o negocios locales antes de despegar en un área nueva. Puede haber reglas locales a seguir las cuales no están exhibidas.
- Utilice el sentido común.
- No toque el equipo de otra persona, solo si el dueño lo autoriza. Levantando su barra, kite, etc. Puede alterar un ritual de armado que puedan tener.
- Siempre asegure su kite con arena o bolsas de arena. Un kite sin control es peligroso.
- Nunca deje un kite inflado sin prestarle atención. Los vientos pueden cambiar y provocar que el kite se suelte y salga volando.

### ARMADO

- Arme solo el equipo que planea utilizar inmediatamente. Desinfle y guarde los kites que no va a utilizar.
- Arme su equipo en un área donde tenga mucho espacio.
- Arme con modales favorables al tener muchos usuarios en el área.
- Enrolle las líneas cuando no las utiliza.
- Siempre tenga en cuenta a los otros usuarios de la playa y a los nadadores cuando despega, aterriza, y practica el deporte.
- De preferencia a los otros usuarios de la playa. Sea cortes y coopere con los demás.
- Este siempre listo para brindar asistencia a otros kitesurfistas. Le pueden devolver el favor mucho antes de lo que usted piensa.

# VISTA GENERAL OMEGA



El kite Omega puede cambiar de una configuración con una brida de 2 a 1 a una configuración con una brida de 1 a 1. La configuración 2 a 1 es para utilizar con un sistema de control equipado con una reducción de poleas de 2 a 1. La configuración 1 a 1 es para utilizarla con un sistema de control lineal 1 a 1 sin polea.

El kite del grafico anterior esta configurado con la reducción 2 a1.


<sup>\*</sup>imagen no a escala

# VISTA GENERAL OMEGA

### VISTA GENERAL OMEGA - POWERDRIVE 2N1

- Cuerpo principal del kite de 4 líneas.
- 2-Brida.
- Punto de enganche de las líneas de manejo (traseras)
- 4- Punto de enganche de las líneas de freno (delantera)
- 5- Poleas (KS6SEBP/KS6DEBP)
- 6- Borde de ataque de Dacron Multi-segmentado
- 7- Battems 3 D perfectamente acoplados
- 8- Válvula de aire con retención de alto volumen (KS6ALVA)
- 9- Válvulas SPRINT de inflado por un solo punto
- 10- Tubos SPRINT de distribución de aire (KS6STCOLA)
- 11- Clips o ganchos de aire SPRINT (KS6PINCHC)






### ARMADO Inflando el kite

### SISTEMA DE INFLADO SPRINT

El sistema de inflado Sprint es una característica simple de usar para inflar su kite a una presión pareja. El sistema Sprint utiliza un solo punto de inflado para conectar su volumen mayor, de la doble vía del inflador Cabrinha. Mientras infla su kite con aire, todos los tubos incluyendo el principal se inflan rápida y simultáneamente a la presión deseada. La pita y la conexión de la válvula del inflador mantienen su kite bajo control hasta cuando se esta inflando directamente en el viento.

Una vez que el kite esta inflado puede elegir aislar el aire de los tubos. De este modo si se daña un tubo mientras se lo esta usando, el resto del kite mantiene su presión. Al terminar la sesión puede elegir desinflar su kite completamente desenganchando los clips de los tubos.

También puede mantener los tubos inflados y guardar su kite enrollado de este modo la próxima sesión le tomara solo unos minutos el armado.



### ARMADO Inflando el kite

#### DATOS BASICOS PARA EL INFLADO

Ver la sección de cuidado del kite antes de inflar los tubos chicos de su kite.

- Desenrolle su kite con los tubos mirando bacia arriba.
- Asegúrese que este de espaldas al viento y que el borde de ataque este cerca de su cuerpo. Asegure las puntas del ala con arena para evitar que el kite flamee con el viento.
- Utilice la pita provista con el inflador para conectar el inflador con el kite. Esto le permitirá tener las manos libres para inflar el kite.
- Abra la tapa de inflado girándola en sentido inverso a las agujas del reloj.
- Asegúrese que la válvula de desinflado este firmemente ubicada girándola en sentido de las agujas del reloj. No sobre ajuste la válvula de desinflado cuando el kite no esta inflado. Esto puede torcer y dañar el tubo. La base de la válvula esta afirmada por un disco de Velcro.
- Enganche el inflador utilizando el adaptador Cabrinha provisto (o use una boquilla estándar). Para enganchar el adaptador, saque el
  adaptador de la punta de la manguera del inflador. Pase el hilo del adaptador sobre la parte superior del Airlock. Conecte la manguera
  nuevamente e infle el kite.
- Abra todos lo Clips de Aire para permitir que el aire fluya desde el tubo principal (LE) hacia los tubos.
- Cuando se esta inflando, sostenga el inflador con ambas manos y ejerza una presión pareja sobre la manija. Esto ayudara a maximizar la vida útil de su inflador
- Revise que las puntas de cada tubo que se encuentran debajo del tubo principal puedan ser inflados completamente. Bombee aire despacio dentro de los tubos hasta que las puntas estén libres y correctamente alineadas.
- Es común que el tubo principal se infle antes que los demás tubos. Si un tubo no se infla, asegúrese que el clip de aire este abierto y que el tubo no este pinchado o dañado.
- Una vez que el tubo principal este completamente inflado, remueva la manguera y enrosque la tapa de inflado nuevamente. Suavemente gire/ajuste hasta que la tapa de inflado este firmemente segura.
- Aiuste la válvula de desinflado inferior.
- No infle poco o en exceso el kite. Si el kite esta correctamente inflado se le va a hacer difícil pero no imposible doblar las terminaciones del kite hacia adentro. Si le resulta muy fácil doblar las puntas hacia adentro, quiere decir que el tubo principal no esta lo suficientemente inflado. Su kite debe estar firme, de manera que cuando el kite este con el tubo principal sobre el piso, las puntas deben quedar extendidas en el aire y el kite debe mantener la forma de arco. Si el tubo principal esta poco inflado, puede causar un rendimiento pobre y traer problemas en el re-lanzamiento. Todos los kites fueron probados utilizando una presión de 450 mB. NOTA: Los infladores están calibrados a una presión de 1 bar. de todos modos debido al desoaste del uso los infladores pueden fallar a una presión menor que la mencionada.
- Es recomendable que se aísle el aire en los tubos. Luego que el kite esta inflado, cierre los clips que están en los tubos de distribución de aire.
- Una vez que el kite este correctamente inflado, gire el kite y asegúrelo con arena, (ver CONSEJOS PARA ASEGURAR SU KITE).



Kite inflado correctamente



Kite poco inflado

# ARMADO DESINFLANDO EL TUBO PRINCIPAL

#### **CONSEJOS PARA ASEGURAR SU KITE**

- Nunca deje un kite inflado sin prestarle atención en la playa por un periodo largo de tiempo. Los vientos pueden girar o cambiar y el kite puede soltarse y salir volando.
- Siempre asegure su kite con arena, usando mas peso del que cree que necesita. Un kite no tripulado es peligroso.
- Nunca asegure su kite con rocas u objetos filosos (incluyendo su tabla); comprometerán la vida del kite. Si su lugar de despegue no tiene arena, tenna en cuenta las holsas de arena.
- No deje un kite inflado (asegurado o no), directamente expuesto al viento por cualquier periodo de tiempo. Esto hace que el borde de fuga flamee en exceso, lo cual puede dañar el kite o enredar las líneas de control. En caso de tener que dejar el kite expuesto al viento en la playa, coloque suficiente cantidad de arena entre los tubos y cerca del borde de fuga para minimizar o parar el flameo. También, si es posible deje el kite a la sombra.
- Tenga en cuenta otros usuarios de la playa y asegúrese que su kite o líneas no sean un peligro para los otros.
- Enrolle las líneas en su barra cuando no esta navegando. Esto dejara la playa libre de líneas y evitara que los otros usuarios de la playa se enreden con su equipo.



Para desinflar el borde de ataque, debe desenroscar la parte movible de la válvula y no la tapa de desinflado. La válvula movible es la porción inferior de la retención de aire. Después de desinflar, limpie la válvula de arena o pedregullo; selle la válvula antes de guardar el kite para evitar que le entre suciedad al tubo interno. Para desinflar los tubos chicos, desenganche cada clip de aire que esta en cada tubo. Esto permitira que el aire fluya a traves del tubo principal y fuera de la traba de aire.

PRECAUCION: importante


Cuando cierre la válvula en un kite desinflado, sujete el tubo en su lugar

Cuando cierre la válvula en un kite desinflado, sujete el tubo en su lugar para evitar que se gire. No ajuste demasiado la válvula cuando el kite esta desinflado. Podrá ajustarla más cuando el kite este parcialmente inflado.









### ARMADO

### PAUSA!



PARA REGULAR SU SISTEMA DE CONTROL CABRINHA, DIRIJASE A SU MANUAL DE SISTEMA DE CONTROL PROVISTO.

SI NO ESTA SEGURO DE CUAL ES EL SISTEMA COMPATIBLE CON SU KITE OMEGA, POR FAVOR DIRIJASE AL CUADRO DE COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS DE CONTROL / KITES Y EL MANUAL DEL USUARIO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DISPONIBLES ONLINE EN WWW.CABRINHAKITES.COM.

CUANDO ESTE LISTO PARA CONECTAR SU SISTEMA DE CONTROL A ESTE KITE, CONTINUE LEYENDO EN LA PAGINA 14.

# ARMADO CONEXIÓN Y DESPEGUE-ENGANCHANDO LAS LINEAS DE CONTROL

### **ENGANCHANDO LAS LINEAS DE CONTROL**

Una vez que complete el ARMADO, esta listo para conectar el sistema de control al kite inflado.

- Con sus líneas estiradas, lleve el kite al final de las líneas de vuelo lo mas lejos posible de su barra de control.
- Asegúrese que el borde de ataque este con la cara al viento. Asegure el kite con arena o bolsas de arena. No asegure el kite
  con nada filoso o abrasivo.
- Notara cuatro bridas de conexión en su kite (dos en cada punta del ala). Hay tres nudos en cada brida trasera y un nudo de lazo en cada brida delantera. Utilice el nudo del medio de la brida trasera; los otros nudos están ahí para la puesta a punto.
- Deslice el nudo de la línea de freno amarilla (central) dentro del lazo de la brida amarilla en la punta izquierda del kite.
   Asegure el nudo mediante un tirón. (IMG A/B/C)
- Usando un nudo de lazo, enganche su línea de manejo (externa) amarilla a la brida amarilla en la punta izquierda del kite.
   Asegure el nudo mediante un tirón. (IMG 1/2/3)
- Deslice el nudo de la línea de freno negra (central) dentro del lazo de la brida negra en la punta derecha del kite. Ajuste el nudo mediante un tirón. (IMG A/B/C)
- Usando un nudo de lazo, enganche la línea de manejo (externa) a la brida negra en la punta derecha del kite. Asegure el nudo mediante un tirón. (IMG 1/2/3)

Nota: Ver "Vista general del kite" como referencia.














### 2:1 TO 1:1 CONVERSION

El kite Omega puede cambiar de una configuración con una brida de 2 a 1 a una configuración con una brida de 1 a 1. La configuración 2 a 1 es para utilizar con un sistema de control equipado con una reducción de poleas de 2 a 1. La configuración 1 a 1 es para utilizarla con un sistema de control lineal 1 a 1 sin polea. Se recomienda hacer esta conversión con el kite inflado. (fig. 1), NOTA: Para completar la conversión, usted deberá convertir su sistema de control también. Para mayor información ver el Manual de Usuario del Powerdrive 2N1.

- 1) Mueva la brida C-3 de TP5 a TP4 (img 2 esquema del kite v vista de cerca
- 2) Mueva la brida #6 hacia el kite un nudo (img 3 #6 enganche de la hrida)

### PUESTA A PUNTO MODO 1 a 1-

Con esta modificación el kite se sobre casara levemente. Cuando usted vuelva




### DATOS BASICOS CON RESPECTO AL KITESURF

AREA DE OPERACION/POSICIONES DEL KITE, ZONAS & POTENCIA

### ÁREA DE OPERACIÓN

Esta área comprende 100 metros a cada lado y a favor del viento del navegante. No despegue su kite sino tiene esta distancia de seguridad entre usted y otras personas, u obstrucciones.



### POSICIONES DEL KITE. ZONAS Y POTENCIA

Es importante entender las zonas básicas de potencia antes de despegar su kite. VARIOS DE LOS ACCIDENTES QUE OCURREN CON EL KITE suceden en la tierra, y varios también ocurren cuando los navegantes ponen su kite en lo que se da a llamar posición neutral. Desafortunadamente, la gente siempre piensa que el kite esta estable en la posición neutral. De todos modos el viento fluctúa, se arracha y disminuye- y en posición neutral, algo conocido como lofting (ser tirado y salir volando) puede ocurrir con la fluctuación del viento. Cuando un kite entra en perdida (o recibe menos viento en su perfil), el kite se alejara levemente del piloto. Cuando una racha pega, el kite recibe una fuente de potencia, y generalmente esa potencia es demasiada para un navegante que esta parado con el kite alto sobre su cabeza. Como resultado, el navegante puede ser arrastrado (levantado) en el aire. Este levantamiento puede ser grave, pero usted puede reducir las posibilidades de que esto ocurra si entiende las zonas de potencia, y evita poner el kite en posición neutral cuando esta en la tierra.



### **COMO**: <u>Área de Mane</u>jo / Posiciones del Kite, zonas & Potencia

#### Posición Neutral

Esta es la posición en el cielo justo sobre la cabeza del piloto. Si el piloto nivela la barra, el kite se orientara hacia la posición neutral. De todos modos es difícil y peligroso mantener el kite en esta posición. Aunque en esta posición el kite se muestre estable y se haga sentir como que no tiene nada de potencia o no tire mucho, es también la posición en la cual en la tierra el piloto esta mas expuesto a ser tirado por el viento y salir volando. En el agua, la posición neutral puede ser utilizada para descansar mientras se acomoda la tabla, pero en la tierra les aconsejamos fuertemente no utilizar la posición neutral. Después del despegue, es mejor dirigirse directamente al agua sin demorarse. NO se quede con el kite en la tierra estando en posición neutral. Es MUY peligroso.

**Lofting** – Esto ocurre cuando el kite esta sobre la cabeza del navegante en la posición neutral. La inestabilidad en el viento puede causar una fuerza vertical repentina y levantar en el aire al navegante.

**Zona Neutral** - Esta es el área que comprende la posición neutral y las áreas a la derecha y a la izquierda del piloto. La misma abarca las posiciones de mayor exposición al viento o a barlovento en las cuales volar el kite. Cuando se vuela aquí, el kite tiene menos potencia o arrastre que cuando esta en la zona de potencia. De todos modos sea precavido cuando el kite este en esta zona, especialmente en la tierra, y especialmente en condiciones de viento arrachado.

**Zona de Potencia** - Esta es el área ubicada al frente y a los costados del piloto, pero excluyendo la posición neutral y las zonas. Es el área en la cual el kite tira mas y tiene mas potencia. Cuando se vuela en esta área, el kite puede ser potente y peligroso, entonces evite volar el kite en esta zona si usted esta aprendiendo. Sea extremadamente cuidadoso cuando vuele el kite en esta zona.

**Generando potencia** - Una manera de generar potencia en su kite es conduciendo el mismo desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo en el cielo. El movimiento de su kite en el cielo crea un estimulo y esto genera potencia. Tenga esto en cuenta, especialmente cuando esta aprendiendo. Cuando se trae el kite de abajo hacia la posición neutral, el movimiento del kite genera potencia y velocidad, tenga cuidado y este preparado.

Cuando tiene poca potencia, se puede utilizar esta habilidad de su kite como ventaja y así crear potencia y velocidad para llegar a planear.



### MANEJO

### **AADVERTENCIA**

Esta es una lista de técnicas para ser recordadas y aplicadas. Asegúrese siempre de buscar instrucción de un profesional.

### Puntos claves a recordar


- Cuando practica manejar su kite en la tierra, siempre recuerde que su kite tiene mucha potencia. Prepárese y este a salvo.
   Les sugerimos que desarrolle sus habilidades manuales de kite en la tierra y con un kite de entrenamiento, y luego pase al aqua para mas practica utilizando las técnicas de "Arrastre del cuerpo" (Body dragging) con su kite normal.
- Cuando este aprendiendo a volar un kite, siempre mantenga la mirada en el kite.
- Maneje despacio. No haga movimientos abruptos con su barra de control.
- Tenga en cuenta la potencia del kite.
- Nunca gire la barra de control como si fuera un volante de auto. Esto no sirve para manejar un kite y podría causar que el kite quede fuera de control.


### Manejando el kite hacia la izquierda.

- Tome la barra con ambas manos, tome como referencia la apertura de hombros para saber la distancia correcta.
- Con sus ojos mirando al kite, tire levemente de su barra de control con su mano izquierda, en dirección a su cuerpo. Esto le permitirá doblar su brazo izquierdo y deiar el brazo derecho extendido.
- Es importante dejar un brazo extendido; no tire ambos brazos hacia su cuerpo al mismo tiempo.
- Tire despacio. Cuanto mas rápido haga los movimientos, mas rápido reaccionara su kite. doblara y generara mas potencia.
- Una vez que el kite empieza a girar, continuara girando a la izquierda hasta que usted 'le indique' lo contrario.
- Este preparado para conducir el kite hacia la dirección contraria.

### Manejando el kite hacia la derecha

- Tome la barra con ambas manos, tome como referencia la apertura de hombros para saber la distancia correcta.
- Con sus ojos mirando al kite, tire levemente de su barra de control con su mano derecha, en dirección a su cuerpo Esto le permitirá doblar su brazo derecho y deiar el brazo izouierdo extendido.
- Es importante dejar un brazo extendido; no tire ambos brazos hacia su cuerpo al mismo tiempo
- Tire despacio. Cuanto mas rápido haga los movimientos, mas rápido reaccionara su kite. doblara y generara mas potencia
- Una vez que el kite empieza a girar, continuara girando a la derecha hasta que usted 'le indique' lo contrario
- Este preparado para conducir el kite hacia la dirección contraria.






# COMO:

### **A** ADVERTENCIA

### Planeando el despegue

- Elija un lugar donde tenga por lo menos 100 metros de espacio a su derecha e izquierda y especialmente a favor del viento.
- Coloque su equipo de tal manera que el kite este a favor del viento de donde usted despegara, pero principalmente, que este en un ánqulo fuera del viento.
- NO COLOQUE SU KITE PARA UN DESPEGUE EN DIRECCIÓN RECTA A FAVOR DEL VIENTO! El kite despegara con demasiada potencia y pondrá en peligro su vida y la de los que están alrededor suyo si despega de esta manera.
- Básicamente, si el viento esta en su espalda, y la dirección recta a favor del viento es a 180o, deberá colocar su kite aproximadamente a 100o fuera del viento, o a la derecha o izquierda de donde usted esta parado.
- Cuanto mas posicionado en contra del viento este su kite durante el despegue, menos potencia tendrá cuando suba, y mas seguro será el despegue.
- Su avudante se parara con el kite mientras usted estará parado a 30 metros de el con su barra de control.
- Asegúrese de despegar despacio y de manera segura, y despegue el kite hacia un ángulo, NO EN DIRECCIÓN RECTA A FAVOR DEL VIENTO!



# COMO: DESPEGANDO CON UN AYUDANTE

### **DESPEGANDO CON UN AYUDANTE**

- Antes de despegar, re familiarícese con su sistema de desenganchado rápido en el caso que deba activarlo. Asegúrese que este regulado correctamente.
- Luego, revise sus líneas, su barra, y sus lugares de despegue y aterrizaje cuidadosamente; si todo esta bien, entonces usted esta listo para despegar su kite.
- 3. Antes de despegar, organice una señal de desenganche clara y definida con su ayudante la cual ambos entiendan.
- 4. Desactive la holita de Override.
- 5. Luego, active el pasante de seguridad.
- 6. Haga que su ayudante se pare a 100o fuera del viento.
- 7. Su ayudante deberá agarrar el kite del medio del borde de ataque, con el mismo en posición vertical y apuntando al viento.
- 8. Su ayudante deberá estar parado detrás del kite, ni al costado ni adelante del kite.
- 9. Aparte, su ayudante NO DEBE tocar las bridas o las líneas de vuelo.
- 10. Con la barra de control en sus manos a la altura de su pecho, de unos pocos pasos para atrás así tensara las líneas.
- 11. Indique a su ayudante mediante una clara señal que suelte el kite. Es importante que su ayudante le permita que usted conduzca el kite de sus manos.
- 12. ATENCIÓN: Su ayudante NO DEBE lanzar el kite al aire. Instrúyalo ANTES del despegue para que no haga esto. Cuando el kite es lanzado al aire, interfiere en la habilidad del kite para despegar bien. Cuando es lanzado, el kite podrá despegar abruptamente y con mucha potencia o no despegara para nada. Es una manera muy peligrosa para despegar.
- Una vez que su ayudante suelte por completo el kite, haga que el mismo se mueva en la dirección en contra del viento y fuera de su camino.
- 14. DESPACIO conduzca el kite hacia el borde de potencia de la ventana de viento. NO HAGA movimientos bruscos.
- 15. Cuanto mas lento maneje el kite, mas seguro estará y mas control tendrá. Con el kite en el borde de potencia de la ventana y con el viento en su espalda, camine despacio hacia la orilla, controlando constantemente el kite con su mirada. Debe saber lo que el kite hace en todo momento.
- 16. Si algo sale mal durante el despegue, debe estar preparado para empujar la barra de control hasta arriba y quitarle toda la potencia al kite.
- 17. ADVERTENCIA: Cuanto mas viento haya durante el despegue, mas rápido ocurrirán las cosas. Por esta razón es sumamente importante que usted despegue el kite despacio y de manera segura.
- 18. Cuando este a una distancia apropiada de cualquier objeto, puede activar la bolita del override. Entonces necesitara fuerza para empujar la barra hasta que pase la bolita del override y así quitarle inmediatamente potencia al kite.

### ATERRIZAR EL KITE CON LA ASISTENCIA DE SU AYUDANTE

- 1. Anterior al despegue, asegúrese que su ayudante haya sido instruido en como aterrizar un kite correctamente.
- 2. También, siempre debe determinar lugares adecuados para aterrizar su kite antes de despegarlo.
- Habiendo hecho eso, asegúrese que cuando se este dirigiendo a la costa, su lugar de aterrizaje todavía sea seguro, sin gente y sin ningún obstáculo.

### COMO:

### MANEJAR/DESPEGAR/ATERRIZAR – ATERRIZANDO EL KITE CON LA ASISTENCIA DE UN AYUDANTE

- 4. Nunca aterrice su kite arriba, sobre, o cerca de otros, especialmente si están a favor del viento de donde usted este. El área de aterrizaje debe ser sin gente, mascotas, líneas de kite, árboles y otros obstáculos.
- 5. A medida que se acerca a la costa, mantenga su kite bajo y cerca del agua, en el borde de potencia de la ventana.
- 6. Tire o sáquese la tabla y arrástrese (body drag) el tramo final hasta la costa. No se aproxime a la costa teniendo velocidad.
- 7. Conduzca despacio su kite hacia el viento en dirección a su ayudante.
- 8. Su ayudante debe estar a barlovento de su kite cuando se acerca.
- 2. Una vez que el kite este tocando el suelo, su ayudante deberá agarrar el kite del tubo chico ubicado en el centro del kite. El/ella deberá agarrar el kite del mismo lugar de donde lo hizo cuando lo despego.
- 3. Su ayudante NO DEBE agarrar el kite de las bridas o de las líneas de vuelo.
- 4. Su ayudante debe EVITAR agarrar el kite de la punta del ala o del borde de fuga del kite. Agarrándolo de cualquiera de estos dos lados causara que el kite se gire o comience a dar vueltas; se tornara muy difícil de maniobrar.
- 5. Una vez que su ayudante haya agarrado el kite de su borde de ataque, el/ella deberá caminar con el kite alejándolo de la costa
- 6. Su ayudante puede seguir sosteniendo el kite o asegurarlo, dándolo vuelta, con los tubos hacia abajo y el borde de ataque apuntando al viento, y poniéndole un poco de arena o bolsas de arena sobre el mismo.
- 7. Una vez en la tierra, con su kite asegurado, puede enrollar las líneas.

## COMO: MANEJAR / DESPEGAR / ATERRIZAR - RE DESPEGUE

### **REDESPEGUE - OMEGA**

Importante ADVERTENCIA: El inflado correcto de los tubos, especialmente el tubo principal, es imperativo para poder relanzar su kite desde el aqua.

- Cuando su kite se cae estando dentro del agua, sepa que su kite puede relanzarse por su cuenta, generalmente cuando uno no lo espera, así que este preparado.
- Si su kite se cae de frente, con el borde de ataque y los tubos mirando al agua, debe conducir el kite hacia un costado para poder re despegarlo.
- Tire de la línea trasera principal hacia su cuerpo. Mantenga una tensión constante sobre esta línea principal. ADVERTEN-CIA: Asegúrese de no enrollar la línea principal alrededor de su mano y no permita que su cuerpo se enrede en las líneas. Necesitara tirar tanto como 2 metros para poder levantar la punta del ala.
- CONSEJO: Mantenga la tabla en sus pies y enfrente suyo. Esto frenara el impulso hacia delante y aumentara la velocidad del re despeque.
- Una vez que la punta comienza a levantarse, el kite rotara sobre un lado r\u00e1pidamente.
- Una vez que este sobre un lado, el kite comenzara a moverse hacia el borde de la ventana. Deberá hacer una maniobra
  al kite y llevarlo hasta el borde de la ventana; para hacer esto siga agarrado a la misma línea principal hasta que el kite
  quiera despegar.
- A veces, especialmente en condiciones de viento leve, debe tener paciencia hasta que el kite encuentra el camino hacia el borde de la ventana del viento. No se impaciente y comience a tirar de ambos lados de la barra. Esto solo confunde al kite. Siga trabajando el kite y diríjalo hacia el lado que usted eligió.
- Cuando el kite este listo para relanzar, afloje la línea principal y conduzca el kite hacia arriba en dirección al cielo. Despacio conduzca el kite hacia el cielo y nivele su barra.










# PUESTA A PUNTO DEL KITE - OMEGA

### PUESTA A PUNTO DEL KITE - OMEGA

La puesta apunto correcta de su kite OMEGA es esencial para un mejor rendimiento. Un kite bien puesto a punto aumenta su eficiencia, velocidad, y permite quitarle la potencia al kite correctamente. Las siguientes explicaciones lo ayudaran a poner a punto correctamente su kite para satisfacer su estilo de navegación.

- Todos los modelos tienen un punto ideal el cual es adquirido por la tensión correcta de las líneas de maneio traseras v las líneas de freno delanteras. La puesta a punto justa puede ser lograda haciendo pequeños ajustes a la correa de ajuste central
- Por favor tenga en cuenta que, dado el alto rango de frenado disponible en este sistema, se utiliza la correa de ajuste central para posicionar la barra dentro del radio de frenado. Si se encuentra navegando con los brazos totalmente extendidos y su torso esta inclinado hacia delante, puede tirar de la bolita roja y la barra se acercara a usted.
- El OMEGA es muy sensible si se lo "caza demasiado". Una excesiva tensión de las líneas traseras puede dar como resultado que el kite vuele lento o hasta en reversa en condiciones de viento leve. Otra de las cosas que pueden ocurrir si se caza demasiado el kite es que se minimice la característica de cerrado disponible en el rango de frenado.
- No "cace demasiado" el kite. El primer objetivo es regular el kite para que tenga máxima potencia mientras se le permite que vuele eficientemente a través del cielo. Mas potencia y giro rápido es logrado tensionando las líneas de maneio (traseras). Esto se denomina "Cazando las líneas traseras del kite". Hay de todos modos, un punto de disminución de reoreso. Demasiada tensión aplicada a las líneas traseras hará que el kite vuele despacio a través del cielo y no le permitirá volar al borde de la ventana de potencia.
- Con el kite directamente sobre la cabeza, engánchese al arnés y cace completamente el kite (power up). Si el kite esta demasiado cazado, el kite se sentara hacia atrás en la ventana. (ADVERTENCIA:tenga cuidado de no salir volando, dejar el kite sobre la cabeza por periodos largos de tiempo aumenta el riesgo de que este fenómeno ocurra. Si siente que esta siendo levantado, desvente el kite inmediatamente y este listo para tirar de su sistema de desenganchado rápido).
- Ouítele potencia al kite tirando de la correa de aiuste central hasta lograr el efecto deseado. Cuanto mas tire de la correa menos potencia tendrá el kite. Tenga en cuenta que todavía podrá quitarle la potencia al kite con el lazo de freno. entonces no le quite demasiada potencia con esta correa.

Vista desde la perspectiva de los navegantes.



# ARREGLOS TAJOS / TUBOS CHICOS / TUBO PRINCIPAL

### Tajos grandes

Para un gran tajo en la tela del kite, consulte a su vendedor sobre un lugar de reparaciones de kite de renombre.

### Tajos pequeños

Para un tajo chico en la tela del kite, puede reparar el tajo con cinta para reparar kites. Su kite fue provisto con un material adhesivo para reparación.

- 1. Lave y seque su kite.
- 2. Apoye el kite plano sobre una superficie limpia, seca y lisa.
- Corte dos pedazos de cinta para reparar del mismo tamaño, asegurándose que ambos sean lo suficientemente grandes para cubrir el tajo.
- 4. Cuidadosamente cubra un lado del tajo con un pedazo de cinta para reparar. Suavemente frote la cinta sobre la superficie del kite
- 5. Luego, cubra el lado opuesto con el otro pedazo de cinta para reparar, del mismo modo que el anterior.
- 6. Asegúrese que la cinta este bien pegada.

### REPARANDO TUBOS INTERNOS

### **PUNTOS CLAVE A RECORDAR**

- Antes de intentar reparar uno de los tubos de su kite, asegúrese que su kite este limpio y seco. Siempre mantenga su inflador, válvulas y tubos sin arena, aqua u otras cosas que puedan ensuciarlos.
- Asegúrese que los tubos estén desinflados.
- Evite reparar su kite en la playa o en áreas sucias, con polvo, viento o elementos abrasivos. Es mejor encontrar un lugar limpio, seco y sin viento. Un lugar de pasto es ideal.
- Necesitara un juego de líneas de vuelo y un kit para reparar tubos (provisto con el kite) antes de comenzar a reparar el kite.
- Sepa donde deja las partes de las válvulas para futuro uso.
- 1. Primero, apoye el kite con los tubos mirando hacia arriba.
- Despegue el cerramiento de Velcro en la base del tubo dañado. Esto abrirá la manga de tela del tubo y le dará acceso al tubo interno. (Fig. 1)
- Luego, separe el tubo de inflado Sprint de la válvula del tubo principal SPRINT en el tubo dañado removiendo la traba en le el cuello del tubo (válvula del tubo principal). (Fig. 3)
- 4. Deslice el clip de aire fuera del tubo. (Fig. 4)
- 5. Saque los tornillos (2) de la base de la válvula del tubo chico (Fig. 5) . Sepa donde deja las partes de la válvula para futuro uso.
- Ate una línea de vuelo alrededor de la válvula. Asegúrela bien sobre la válvula
- 7. Suavemente inserte la válvula/tubo dentro de la manga del tubo.










# ARREGLOS TAJOS / TUBOS CHICOS / TUBO PRINCIPAL

la manga, dejando la línea de vuelo a través de la manga. Teniendo la línea a través de la manga le permitirá cambiar fácilmente el tubo una vez reparado.

- 9. Infle el tubo y tape la válvula para que mantenga el aire. No infle demasiado el tubo.
- 10. Sumerja el tubo en agua para localizar el agujero. Una bañadera o lavatorio grande lleno de agua es meior.
- 11. Busque globos de aire para localizar el agujero.
- 12. Una vez que localice la pérdida, seque el área y marque el aquiero con un círculo. Un marcador indeleble es bueno para esto. (Fig. 6)
- 13. Segue y limpie el resto del tubo con una toalla suave.
- Desinfle el kite nuevamente.
- 15. Decida si va a utilizar pegamento o un parche, provisto en su kit de reparación de tubos.
- 16. Si el aquiero esta en una unión, necesitara ponerle pegamento a esa área.
- 17. Si el agujero esta en un área plana del tubo, sague la parte de atrás de uno de los parches y presiónelo contra el tubo, cubriendo el aquiero.
- 18. Deje el tubo a un lado por aproximadamente 20 minutos para que se
- 19. Infle el tubo nuevamente para asegurarse que no pierda aire.
- 20. Si reparó los aquieros en el tubo, cubra todo el tubo con talco para facilitar la inserción del tubo en la manga de tela.
- 21. Desínflelo una vez más.
- 22. Ate la línea de vuelo desde el final de la apertura del tubo a la válvula.
- 23. Apove el tubo plano en la apertura de la manga, para poder meterlo dentro de la manga.
- 24. Suavemente meta la válvula, seguida por el resto del tubo, dentro de la manga.
- 25. Desde la apertura de la válvula en la manga, deslizara la línea de vuelo hacia afuera, mientras tira el tubo de nuevo a su lugar.
- 26. Una vez que el tubo es cambiado, tire la válvula de Nuevo hacia el agujero de la manga y sague la línea de vuelo de su base.
- 27. Vuelva a enganchar la base de la válvula. (Fig.4)
- 28. Infle el tubo parcialmente para asegurarse que el tubo guepa en las cuatro esquinas de la manga.
- 29. Enganche el tubo de distribución de aire v el clip conectados al tubo principal.









# REPARACIONES TUBO PRINCIPAL

### REPARANDO TUBOS PRINCIPALES

- 1. Primero, apoye el kite con los tubos mirando hacia arriba.
- 2. Cada terminación del tubo principal esta doblado y asegurado con un cerramiento de Velcro. También encontrara un cierre de acceso a un bolsillo en el centro del tubo principal. Despegue cada velcro y abra el cierre de acceso del bolsillo central. Esto abrirá la manga del tubo y le dará acceso al tubo principal. (Fig. 1,2)
- 3. Saque el tapón del armado de la válvula con retención de aire del tubo principal. Levante con cuidado el aro de retención del tubo. Utilizando la pequeña pestaña para tirar ubicada en el aro de Velcro, cuidadosamente descubra la base de la traba de aire del interior del tubo principal. Sepa donde deia el tapón del armado para uso futuro.(Fig.
- 4. Luego, desarme las válvulas Sprint, Sague las trabas de las válvulas de los tubos chicos. (Fig. 6)
- Deslice los clips de aire fuera de cada tubo. (Fig. 7)
- 6. Saque los tornillos (2) de la base de cada válvula del tubo principal. (Fig. 8)
- 7. Sepa donde deia las partes de la válvula para futuro uso.
- 8. Para el próximo paso, necesitara dos líneas de vuelo. Empezando con una terminación del tubo principal, ate una línea alrededor de la punta de terminación del tubo. Asegure bien la línea. Úsando la segunda línea, siga el mismo procedimiento con la otra punta del tubo principal.
- 9. Luego, empuje suavemente las válvulas dentro del tubo de la manga.
- 10. Ahora, accede al tubo principal por el cierre de acceso al bolsillo cerca de la válvula del tubo principal. (Fig. 2)
- 11. Tire suavemente una parte del tubo a la vez fuera de la manga, deiando la línea de vuelo a través de ambos lados de la manga. Teniendo la línea a través de la manga le permitirá cambiar fácilmente el tubo principal una vez que este reparado.
- 12. Una vez que este fuera de la manga, enganche los clips de aire. Infle el tubo y cierre todos los clips así como la válvula de bloqueo de aire de este modo se mantendrá el aire dentro. No infle demasiado el tubo.
- 13. Sumeria el tubo en agua para localizar el aguiero. Una bañadera o lavatorio grande lleno de agua es mejor. Tendrá que sumergir una sección del tubo por vez para encontrar el agujero. Busque globos de aire para localizar el agujero.
- 14. Una vez que localice la pérdida, seque el área y marque el aquiero con un círculo. Un marcador indelible es bueno para esto. (Fig. 9)
- 15. Segue y limpie el resto del tubo con una toalla suave.
- Desinfle el tubo nuevamente.
- 17. Decida si va a usar pegamento o un parche provisto con su kit de reparación del tubo.
- 18. Si el agujero esta en una unión, necesitara ponerle pegamento a esa área
- 19. Si el agujero esta en un área plana del tubo, sague la parte de atrás de uno de los parches y presiónelo contra el tubo, cubriendo el aquiero.
















### REPARACIONES


TUBO PRINCIPAL











- Deje el tubo a un lado por aproximadamente 20 minutos para que se seque.
- 21. Infle el tubo nuevamente para asegurarse que no pierda aire.
- 22. Desínflelo una vez más.
- 23. Ate cada línea de vuelo a la punta correspondiente del tubo principal.
- 24. Apoye el tubo plano cerca del bolsillo de acceso central y dóblelo, en forma de acordeón, de manera que pueda introducir una punta y la otra sin tener que torcer el tubo.
- 25. Empezando por una punta, coloque el tubo dentro de bolsillo.
- 26. Camine hacia una punta del tubo principal y tire suavemente de la línea de vuelo, mientras sostiene la punta de la manga. Coloque despacio el tubo nuevamente dentro de un costado de la manga. (Fig.10)
- Luego, siga las mismas instrucciones con la otra punta del tubo, hasta que la válvula este cerca del agujero y el tubo este completamente insertado dentro de la manga.
- 28. Meta las terminaciones del tubo dentro de las puntas correspondientes.
- Una vez que el tubo este cambiado, tire la válvula hacia el agujero de la manga nuevamente. (Fig.11)
- 30. Luego, coloque las válvulas SPRINT nuevamente. (Fig.12)
- 31. Asegurándose de no enganchar el tubo principal con el cierre, cierre el cierre del bolsillo central. Luego, doble los bolsillos de acceso de las puntas del ala y cierre las tiras de Velcro.
- 32. Coloque nuevamente el armado de la válvula con retención de aire.
- 33. Infle el tubo principal parcialmente para asegurarse que el tubo interno quepa dentro de las cuatro esquinas de la manga.
- Vuelva a colocar las válvulas SPRINT y conecte los tubos de distribución de aire con cada tubo chico.

### GLOSARIO

### TERMINOLOGÍA USADA FRECUENTEMENTE Para referirse al kitesurf y al viento

KITE DE ENTRENAMIENTO

Un kite que puede ser utilizado en la tierra para estimular los movimientos usados en el kitesurf. Es una herramienta de aprendizaje e instrucción excelente. A pesar de su pequeño tamaño, este kite tiene potencia, entonces este alerta.

### KITE INFLABLE

Un kite con tubos inflables diseñado para que flote y para facilitar el relanzamiento desde el agua.

### TUBO PRINCIPAL

El tubo inflable principal del kite. Ubicado en el frente del kite.

### TUBOS DE TELA

Los tubos de tela externos que se encuentran en el kite. Contienen los tubos de látex inflables internos (bladders), los cuales son llenados de aire para darle una estructura al kite.

### TUBO DE LÁTEX

El tubo inflable interno que se encuentra dentro del borde de ataque y dentro de los tubos de tela. (Imagine una bicicleta tiene ambas una rueda en la parte de afuera y un tubo interno el cual contiene el aire).

BLOQUEADOR DE AIRE – una válvula doble que permite un solo punto de inflado y desinflado del kite.

### **SPRINT**

Tecnología de inflado rápido por un solo punto.

### CLIPS DE AIRE

Ganchos o clips que evitan la transferencia de aire entre el tubo principal y los tubos chicos.

### TUBOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

Tubos que conectan el tubo principal con los tubos chicos.

OVERRIDE - Es un sistema diseñado para limitar el viaje de la barra de control cuando se esta navegando bajo las condiciones normales. Le permite al navegante girar la barra luego de rotaciones sin tener que frenar demasiado el kite. También actúa como una línea guía para las extensiones de frenado.

### DESENGANCHADO RÁPIDO PARA SEGURIDAD

Puntos de conexión en el sistema de control que el naveg-

ante puede activar en una emergencia. La correa del arnés de rápido desenganche (patentada) la cual esta conectada al kite y al navegante, esta diseñada para desconectarlo en una emergencia.

### SISTEMA DE CORREA BYPASS™

Una característica de correa de seguridad opcional la cual es recomendada para los principiantes y escuelas de kitesurf, y para navegantes que practican kitesurf sin estar enganchados en el loop del arnes.

### BARRA DE CONTROL

El dispositivo de manejo que el navegante utiliza para darle dirección al kite.

#### **BRIDAS**

Las líneas que salen de las puntas del kite. Las líneas de vuelo estarán enganchadas desde la barra de control hasta estas bridas como conexión entre la barra de control y el kite.

### LÍNFAS PRINCIPALES

Las líneas que se conectan directamente con la barra de control. Tendrá que enganchar estas líneas con las líneas de vuelo para así poder conectarlas a su barra.

### LÍNEAS DE VUELO

Un termino utilizado para describir las cuatro líneas incluidas en el paquete con su kite. Estas líneas conectan las bridas del kite a las líneas principales en la barra de control y miden generalmente entre 20-30 metros de largo.

### LÍNEAS DE MANEJO

Las dos líneas de vuelo de afuera que se conectan a las bridas del borde de fuga del kite- una a la punta izquierda del ala y la otra a la punta derecha del ala.

### LÍNEAS DE FRENO

Las dos líneas de vuelo centrales que se conectan a las bridas del borde de ataque del kite- una a la punta izquierda del ala, la otra a la punta derecha del ala. Estas líneas asisten cuando se le saca potencia al kite(depowering).

### CORREA DE AJUSTE CENTRAL (CAC)

Se utiliza para frenar o quitar potencia al kite cambiando la relación entre el largo de las líneas traseras y delanteras. También es utilizada para posicionar la barra más cerca del navegante.

### GLOSARIO

### ARNÉS

Una parte del equipo usado para conectar temporalmente al navegante con la línea del arnés que va a la barra de control. Esto le permite al navegante que guarde energía utilizando el peso de su cuerpo mas todos sus músculos para colgarse del kite. Los mas comunes son los arneses de cintura (se agarra alrededor del torso) y el arnés de asiento (se agarra a la cintura y alrededor de la ingle).

### KITEROARDING

El termino usado para describir el deporte de usar un kite como propulsion en el aqua.

### KITESURFING

Otro termino usado para describir el deporte de usar un kite como propulsion en el aqua.

#### POSICIÓN NEUTRAL

Esta es la posición en el cielo justo sobre la cabeza del piloto. Si el piloto nivela la barra, el kite se orientara hacia la posición neutral. De todos modos es difícil y peligroso mantener el kite en esta posición. Aunque en esta posición el kite se muestre estable y se haga sentir como que no tiene nada de potencia o no tire mucho, es también la posición en la cual en la tierra el piloto esta mas expuesto a ser tirado por el viento y salir volando. En el agua, la posición neutral puede ser utilizada para descansar mientras se acomoda la tabla, pero en la tierra les aconsejamos fuertemente no utilizar la posición neutral. Después del despegue, es mejor dirigirse directamente al agua sin demorarse. NO se quede con el kite en la tierra si esta en posición neutral. Es MUY peligroso.

#### 70NA NFIITRAI

Esta es el área que comprende la posición neutral y las áreas a la derecha y a la izquierda del piloto. La misma abarca las posiciones de mayor exposición al viento o a barlovento en las cuales volar el kite. Cuando se vuela aquí, el kite tiene menos potencia o arrastre que cuando esta en la zona de potencia. De todos modos sea precavido cuando el kite este en esta zona, especialmente en la tierra, y especialmente en condiciones de viento arrachado.

### ZONA DE POTENCIA

Esta es el área ubicada al frente y a los costados del piloto, pero excluyendo la posición neutral y las zonas. Es el área en la cual el kite tira mas y tiene mas potencia. Cuando se vuela en esta área, el kite puede ser potente y peligroso, entonces evite volar el kite en esta zona si usted esta aprendiendo.

### DESPEGUE

Movimiento en el cual el piloto conduce el kite desde las manos del avudante hacia el cielo.

### AUTO DESPEGUE

Una técnica por la cual el piloto despega el kite sin asistencia, generalmente sujetando una punta del kite con un poco de arena hasta que el/ella este listo para el despegue.

### RFI ANZAMIENTO

El movimiento en el cual el piloto conduce el kite fuera del agua y de nuevo al cielo.

### ARRASTRE CON EL CLIERPO

Este es un paso o táctica de instrucción en la cual el piloto vuela el kite mientras esta en el agua, pero sin la tabla. El piloto despegara el kite, luego caminara hacia el agua, y básicamente se arrastrara por el agua mientras practica las técnicas de vuelo. relanzamiento y auto rescate.

### ARRANCANDO DESDE EL AGUA

El movimiento del piloto por el cual el/ella pasa de estar sentado o acostado en el agua a pararse en la tabla.

### TRASHICHAR

El movimiento por el cual el piloto cambia de dirección la tabla que el/ella este navegando. El piloto cambia de estar amurado de buenas a malas o viceversa.

### PLANEO

Momento en el cual el navegante logra que la tabla se despegue controladamente del agua.

### ATFRRI7A.IF

El movimiento por el cual el piloto conduce el kite hacia las manos de su ayudante situado en la costa.

#### SORRE-VELADO

Una situación en la cual el piloto tiene un kite demasiado potente para su nivel de habilidad, peso, fuerza, y/o condiciones de viento.

#### POCA POTENCIA

Una situación en la cual el piloto tiene un kite no lo suficientemente potente para su peso, fuerza, y/o condiciones del viento.

### GLOSARIO

### DFRIVADO

Una dirección de viaje relativa a la dirección del viento. Generalmente 90-160 grados fuera del viento.

### LULL

Un termino usado para describir cuando el viento cesa en potencia, por cualquier periodo de tiempo. Este termino es también utilizado para referirse a la completa perdida de potencia del kite.

### LUFF

Un termino usado para describir lo que le pasa al kite en un I I I I I .

### VIENTO DE COSTADO

Cuando el viento sopla de la derecha o de la izquierda, paralelo a la costa. Esta es la dirección ideal del viento para practicar kitesurf.

### VIENTO DE COSTA

Cuando el viento sopla directamente o en gran parte directo desde el agua hacia la tierra. No opere su kite en o cerca del agua con esta dirección de viento.

#### VIENTO DE COSTA DE COSTADO

El viento sopla de la derecha o de la izquierda y desde la costa hacia la tierra. Esta es una combinación de los vientos de costado y de costa. Tenga precaución cuando opera un kite en o cerca del aqua con esta dirección del viento.

### VIENTO DE TIERRA

Cuando el viento sopla directamente o en gran parte de la tierra hacia el agua. No opera el kite en o cerca del agua en esta dirección de viento.

### VIENTO DE TIERRA DE COSTADO

EL viento sopla de la derecha o de la izquierda y desde la tierra hacia el agua. Esta es una combinación de los vientos de tierra y de costado. No opere su kite en o cerca del agua con esta dirección de viento.

### VIENTO ARRACHADO

Viento inconstante y que varia considerablemente de una fuerza a otra.

### A FAVOR DEL VIENTO

La dirección en la cual viaja el viento.

### EN CONTRA DEL VIENTO

La dirección de donde esta soplando el viento.

#### SOTAVENTO

El lado del navegante que esta a favor del viento.

### **BARLOVENTO**

El lado del navegante que esta en contra del viento.

### NUDOS

Una medida de velocidad basada en millas náuticas.

1 nudo= 1 milla náutica por hora.

1 nudo= 1.15 millas por hora.

1 nudo= 1.85 kilómetros por hora.

### MILLAS POR HORA

Millas por hora. Una medida de velocidad.

1 mph= 1.6 kilometros por hora.

### ESCALA DE BEAUFORT

Un sistema para estimar la fuerza del viento basada en los efectos que tiene el viento en el medio ambiente físico (ej. El comportamiento de las olas, humo, etc.). No se utilizan instrumentos de medición para determinar la fuerza del viento en este punto de la escala (0 = calmado hasta 12 = huracán).

#### INFLADOR

Dispositivo usado para inflar el kite.

BAR (Unidad) - Una unidad de presión

- 1 bar = 14.PSI
- 1 mbar = 0.015 PSI

PSI - Una unidad de presión. Libra por pie cuadrado.

• 1 PSI = 68.9 mbar